

丰富的电子市场应用游戏

强大的Android 电子市场包罗万象，几十万种应用程序，大型游戏任您下载，体验。



关闭手机

长按手机电源键，即出现4项快捷选项：静音模式，飞行模式，重启，关机，点击关机即可关闭手机。



快速指南



认识您的手机



开启手机前的准备事项

为手机装上电池

1. 小心握住手机，让前面板朝下；
2. 取下电池盖，从手机底部的小开口处开始，然后从两侧小心将电池盖拿起



3. 插入电池，将金属接点端朝内，然后轻轻将电池推入到底。



4. 从新装上电池盖，确定所有的固定卡撑都已卡入，且电池盖四周没有任何缝隙。

开始使用手机

长按手机顶部电源键开机，等待片刻来到锁屏的界面

用手指上拉滑块解锁屏幕

进入主界面





打开浏览器浏览网页

进入程序主菜单，点击打开浏览器，输入网址，即可高速地浏览任何网页



拨打电话

在主界面底部托盘点击“电话”，进入拨打电话界面，输入拨打的电话号码 点击  拨号，如果您的SIM卡默认语音拨号选项是“总是询问”，则会出现让您选择SIM卡的对话框；如果语音拨号已默认了SIM卡，则直接从该SIM卡拨出电话。

* 3G视频通话* 输入要拨打的3G手机号码后，点击  即可拨打视频电话。



天籁般的影音视听享受

高音质的音乐播放，高清震撼的视频效果，这款手机都可以表现得淋漓尽致，毫无压力。



点击设置图标  进入设置界面



设置SIM卡

进入设置>打开“SIM卡管理”

设置需要开启网络的SIM卡，在SIM卡网络对应的选择框打钩，如不打钩，则该SIM卡网络为离线模式或飞行模式；也可设置语音电话，视频电话，信息，数据连接默认开启的SIM卡。

